

REF. : 746

LAVERIE VAISSELLE ET ÉQUIPEMENT

EXCEL®

Détartrant poudre



Détartrant concentré en poudre recommandé
pour éliminer les dépôts de calcaire dans les
machines

Visuel non contractuel

- S'utilise pour désincruster les lave-linge et lave-vaisselle.
- Formule concentrée.
- Efficace pour l'entretien et le détartrage des dépôts anciens et importants.

CONDITIONNEMENT

Seau 5 kg

MODE D'EMPLOI

Lave-vaisselle : mettre 30 à 50 g de détartrant poudre par litre d'eau dans la cuve du lave-vaisselle sans adjonction de produit de lavage. Faire fonctionner la machine de 15 à 30 minutes (selon entartrage). Vidanger.
Rincer ou neutraliser les résiduels en ajoutant un produit de lavage.

Lave-linge : sélectionner un cycle sans prélavage et à faible température. Mettre 30 à 70 g de produit par litre d'eau (selon entartrage). Lancer le programme.
Fréquence : ponctuel

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur le fer, la fonte, le zinc, le galvanisé, les pierres calcaires (marbre, comblanchien), ni sur les pierres reconstituées (granito,

terrazolith).
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé et à l'abri de l'humidité.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques : moins de 5%.

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE 648/2004 relative aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Texture : poudre
Couleur : blanche
pH : 1 à 1,5 en solution aqueuse à 1%
Densité : env. 1,2 g/l
Solubilité : totalement soluble dans l'eau
Stabilité : La préparation est stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.

N° d'urgence : ORFILA :
01.45.42.59.59

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le site www.quickfds.com



Réservé à un usage professionnel

Argos - Aout 2014

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex


argos
Différent pour vivre mieux