

Réf. 1335



# LAVERIE VAISSELLE ET EQUIPEMENT

## Solide de lavage

Recharge solide concentrée pour le lavage de la vaisselle en dosage automatique.

- Sécurité : pas de contact du produit avec la peau.
- Dosage automatique : gestion optimale de la consommation.
- Innocuité vis-à-vis de l'inox, la verrerie, la faïence et la porcelaine avec décor sous émail.
- Concentré : faible dosage pour plus d'autonomie.

### CONDITIONNEMENT

Cartouche de 2,7 kg  
(90 pastilles de 30g)

### MODE D'EMPLOI

S'utilise exclusivement avec le doseur Excel Matic Compact réf. 1014.

Enlever l'étiquette adhésive qui est sur le couvercle. Ne pas dévisser le couvercle.

Positionner la recharge dans le bol doseur, bouchon vers le bas.

Dosage : 0,25 à 2 g/L d'eau selon le niveau de salissures et la dureté de l'eau.

Le dosage est déterminé par le technicien Argos lors de l'installation du doseur.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver à l'abri de la chaleur et à l'écart des acides.

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

### COMPOSITION

Phosphates : 30% et plus.

Agents de surface non ioniques : moins de 5%.

Agents de blanchiment chlorés : moins de 5%.

Les agents de surface contenus dans la préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

**Aspect** : solide.

**Couleur** : blanc.

**pH** : en solution aqueuse à 1% : 12.

**Solubilité** : totalement hydrosoluble.

**Stabilité** : la préparation est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la FDS. Ce mélange réagit avec les acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses.

### LEGISLATION

Contient du metasilicate de soude. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Irritant pour les voies respiratoires. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque des brûlures. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Ne pas mélanger avec des produits acides.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).

**N° d'urgence** : ORFILA 01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité également accessible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



C - Corrosif

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

**ARGOS - BP 149**  
**38093 Villefontaine Cedex**

  
La référence de l'hygiène professionnelle