



AVANTAGES

- Fort pouvoir saponifiant, dispersant et émulsifiant.
- Compatible avec la plupart des matériaux.
- Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n°834/2007.



APPLICATION

Détergent dégraissant concentré à fort pouvoir mouillant. Dégrade rapidement et en profondeur les souillures organiques. Idéal pour le nettoyage des circuits en laiterie et le nettoyage des bouteilles dans l'industrie de la boisson.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 889/2008.

MODE D'EMPLOI

Méthode : circulation en tunnel, armoire de lavage, bac turbo, circulation en nettoyage en place (NEP).

Température : > 30°C. Dosage : 0,5 à 5%.

Temps de contact : 5 à 15 minutes.

Rincer abondamment à l'eau potable les surfaces traitées et le matériel d'application. Désinfecter si nécessaire.

Ne pas appliquer sur les métaux légers (aluminium, zinc...).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Densité à +20°C :	1,499 +/- 0,015
pH à 20°C :	Base forte
pH à 10 g/l :	12,9 +/- 0,2
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 28 kg Réf. 1390-1

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.