

REF. : 1320

LAVERIE VAISSELLE ET ÉQUIPEMENT

EXCEL® Lave-batterie



Visuel non contractuel

Nettoyage des batteries de cuisine en
lave-vaisselle automatique.



- Convient parfaitement aux ustensiles en aluminium.
- Riche en agents séquestrants, il peut être utilisé en eau dure.

CONDITIONNEMENT

Bidon 20 L

MODE D'EMPLOI

Dosage : 1 à 3 g/L d'eau à 55-60°C.
Rincer la vaisselle à l'eau claire après lavage.

Mode : mécanique

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

Conserver le produit dans son emballage d'origine.

Conserver à l'abri du gel.

COMPOSITION

EDTA et sels : 5% ou plus, mais moins de 15%.

Phosphonates : moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO

CHIMIQUES

Texture : liquide

Couleur : jaune pâle

pH : 10,47 pur à 20°C

Densité : 1,13 à 20°C

Volume net : 22,6 kg

Solubilité : totalement soluble dans l'eau

Stabilité : La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Réagit violemment au contact des acides.

LEGISLATION

Contient de l'hydroxyde de potassium. Provoque des brûlures.

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Conforme à l'arrêté du 8 septembre

1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.

N° d'urgence : Centre Anti Poison de Paris (01.40.05.43.28), Lyon (04.72.11.69.11), Marseille (04.91.75.25.25)

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le site www.diese-fds.com



C - Corrosif



Réservé à un usage professionnel

Argos - Juin 2012

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex


argos
Différent pour vivre mieux