



SURFACES

ADCNM

ALCALIN DESINFECTANT CHLORE NON MOUSSANT

AVANTAGES

- Compatible inox, PVC, polyéthylène, polypropylène, verre, caoutchouc, aluminium et ses alliages à basse température.
- Produit homologué par le Ministère de l'Ecologie.



APPLICATION

Spécialement conçu pour les nettoyages quotidiens en circulation. Elimine les matières organiques et les taches sur les matériels (sang, colorations diverses...), séquestre les matières minérales. Propriétés émulsifiantes, dispersantes et saponifiantes.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007.

Produit homologué par le Ministère de l'Ecologie pour le traitement bactéricide et levuricide des locaux de laiteries, des locaux et matériel (stockage et production), du matériel de transport de denrées alimentaires pour la consommation humaine et les animaux domestiques sous le n° 9700505 (Transnet DDA).

MODE D'EMPLOI

Méthode : circulation en nettoyage en place (NEP), circulation en tunnel, armoire de lavage, bac, turbo.
Température : 10 à 50°C.

Dosage : 0,6 à 5%.

Temps de contact : 5 à 15 minutes.

Rincer abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées et le matériel d'application.

Péremption : 6 mois.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Jaune
Densité à +20°C :	1,22
pH à 20°C :	Base forte
pH à 10 g/L :	12,5 +/- 0,2
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

TYPE DE PRODUIT

Type de préparation : SL - concentré soluble. Type de produit : TP4 - Règlement Biocides 528/2012.

SUBSTANCE ACTIVE

Hypochlorite de sodium, solution ...% chlore actif (n° CAS 7681-52-9) = 5,86% (m/m).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : EN 1276 (0,6% - 20°C - 5 minutes - conditions de saleté).

Activité levuricide : EN 1650 (0,75% - 20°C - 15 minutes - conditions de saleté).

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 24 kg Réf. 1388

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.