



AVANTAGES

- Dégraissant fort pour souillures et graisses cuites difficiles.
- Compatible avec la plupart des matériaux.
- Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n°834/2007.



APPLICATION

Détergent alcalin aux propriétés émulsifiantes, dispersantes et saponifiantes. Utilisable en industrie agroalimentaire (industrie du lait, des viandes, de la boisson et des produits transformés).

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007.

MODE D'EMPLOI

Méthode : canon à mousse, centrale de nettoyage.
Température : 10 à 50°C.

Dosage : 1 à 5%.

Temps de contact : 5 à 20 minutes.

Rincer abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées et le matériel d'application, puis désinfecter si nécessaire.

A utiliser avec précautions sur les métaux légers et/ou colorés.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Parfum :	Inodore
Couleur :	Brune
Densité à +20°C :	1,32 +/-0,02
pH à 20°C :	Base forte
pH à 10 g/l :	12,7
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 24 kg Réf. 1389-1

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.