

REF. : 1337

LAVERIE VAISSELLE ET ÉQUIPEMENT

Décapant four



Élimine rapidement les dépôts gras et les taches tenaces. Idéal pour les fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres de cheminées, hottes et plats.

Visuel non contractuel

- Facilité d'application, y compris sur les parois verticales : texture mousse.
- Respect des utilisateurs et des surfaces traitées : pH neutre, sans soude ni potasse.
- Efficace et agréable à utiliser.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 600 ml
Carton de 12

MODE D'EMPLOI

Four tiède : préchauffer 2 à 3 minutes à 60°C. Éteindre le four. Bien agiter et pulvériser uniformément par fines couches à environ 20 cm de la surface. Laisser agir 10 minutes puis rincer avec une éponge humide. Sur surfaces très sales, prolonger la durée d'action. Surfaces et fours froids : vaporiser comme décrit ci-dessus. Laisser agir au moins 20 minutes puis rincer avec une éponge humide.
Mode : Manuel

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se laver les mains après chaque utilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques : moins de 5%.
Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
Hydrocarbures aliphatiques : 15% ou plus, mais moins de 30%.
Parfums.

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE 648/2004 relative aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO

CHIMIQUES

Texture : Liquide fluide
pH : Base faible
Densité : 1
Solubilité : Diluable dans l'eau
Stabilité : Ce mélange est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées. dans la FDS.
Volume nominal : 600 ml
Remplissage : 400 ml

LEGISLATION

Extrêmement inflammable.
Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Pulvériser par brèves pressions. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en

contact avec des denrées alimentaires.

N° d'urgence : ORFILA :
01.45.42.59.59

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le site www.quickfds.com



Réservé à un usage professionnel

Argos - Novembre 2013

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex


argos
Différent pour vivre mieux