



EXCEL®

DETERGENT CHAMBRE FROIDE



AVANTAGES

- Spécialement conçu pour le nettoyage des zones froides négatives jusqu'à -25°C.
- Produit prêt à l'emploi.



APPLICATION

Nettoyant pour chambres froides positives et négatives (jusqu'à -25°C) permettant de garantir un bon niveau d'hygiène. Idéal pour le nettoyage, sans décongélation préalable, des étagères, parois, portes, sols...

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

1/ Libérer au maximum les étagères et le sol. Couvrir les aliments. Balayer le sol.

2/ Eliminer les éventuelles couches de glace à l'aide d'un grattoir.

3/ Appliquer directement et uniformément le produit pur sur les surfaces à nettoyer. Attention, ne pas diluer le produit dans de l'eau sinon il gèle !

4/ Frotter les surfaces à l'aide d'une lavette ou d'une brosse alimentaire.

5/ Sécher les surfaces à l'aide d'une lavette ou de papier absorbant à usage unique.

Pour les sols, utiliser une monobrosse avec brosse en nylon. Utiliser un aspirateur à eau ou une autolaveuse pour éliminer les salissures et liquides du sol après application.

Rinçage obligatoire des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Répéter régulièrement l'opération.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Incolore
Densité à +20°C :	1,00 +/-0,02
pH à 20°C :	8,20 (base faible)
Stockage :	entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 L **Réf. 2835**
(Carton de 4)

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.