

DETARTRANT LIQUIDE



AVANTAGES

- Ne contient pas d'acide chlorhydrique : agressivité réduite pour les utilisateurs et le matériel.



APPLICATION

Détartrant désincrustant des surfaces, matériels et ustensiles en milieu alimentaire.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté du 19/12/13).

MODE D'EMPLOI

Rénovation des machines : introduire 1/4 litre dans la machine vide et effectuer un cycle de lavage complet.

Utilisation manuelle : s'utilise dilué de 0,5 à 5% avec de l'eau chaude (50°C environ). Laisser agir 30 min. Bien rincer pour éliminer les résidus. Augmenter les doses en cas d'entartrage important ou ancien.

Sols : s'utilise en pulvérisation dilué à 50%. Laisser agir. Bien rincer.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, les marbres et les pierres calcaires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Orange
Parfum :	Sans parfum
Densité à 20°C :	1,085 ± 0,005
pH à 1% à 20°C :	1,7 à 2,5
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 L Réf. 98009

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.