

RINCAGE VAISSELLE



AVANTAGES

- Séchage rapide et uniforme de la vaisselle, ne laisse aucune trace.
- Laisse la vaisselle brillante.
- Formule concentrée.



APPLICATION

Liquide de rinçage / séchage de la vaisselle en machine professionnelle. S'utilise pour tout type de dureté d'eau, y compris dure.

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

S'utilise exclusivement avec un système de dosage.
Dosage : diluer entre 0,1 et 0,7 g/L d'eau à 80 - 90°C selon le degré de salissures et la dureté de l'eau.

Peut également s'utiliser dans les tunnels de lavage des armoires en blanchisserie.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Jaune
Densité à +20°C :	> 1
pH à 20°C :	Acide fort
Stockage :	Entre +5°C et +35°C

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 L	Réf. 4712
Bidon de 20 kg	Réf. 97403

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.