

REF. : 1325

LAVERIE VAISSELLE ET ÉQUIPEMENT

Trempage alcalin



Visuel non contractuel

Liquide de trempage pour la vaisselle souillée de matières cuites et carbonisées avant le passage en machine.



- Recommandé pour la vaisselle en régéthermie.
- Utilisable sur les couverts, ustensiles en inox, assiettes, plats, verrerie...
- Permet aussi de réaliser la rénovation de l'argenterie.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 L
4 x 5L

MODE D'EMPLOI

Trempage de la vaisselle avant lavage en machine ou lors du traitement de la vaisselle en différé : diluer le produit à 1% dans un bac de trempage avec de l'eau chaude (environ 50°C). Laisser tremper environ 30 minutes. Laver et rincer.

Rénovation de l'argenterie : remplir un bac à plonge avec de l'eau chaude.

Diluer le produit à 1%. Placer au fond du bac une feuille d'aluminium et y déposer les couverts en argent. Laisser tremper de 5 à 10 minutes selon l'état de l'argenterie. On observe un dégagement gazeux qui indique l'action électrochimique. Rincer soigneusement à l'eau chaude.

Mode : manuel

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

Conserver le produit dans son emballage d'origine.
Rénovation de l'argenterie : ne pas oublier la feuille d'aluminium. Elle joue le rôle d'électrode en permettant d'éliminer la pellicule d'oxydes sans risque d'usure de l'argenterie. La feuille d'aluminium se dégrade avec le temps : il convient de la remplacer. Ne pas utiliser sur des couverts et objets en métal argenté dont le revêtement est abîmé. Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.

COMPOSITION

Phosphates : moins de 5%.
EDTA et sels : moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Texture : liquide
Couleur : incolore à jaune pâle
pH : 13,5 pur à 20°C
Densité : 1,25 (+/-0,05) à 20°C
Volume net : 6,25 kg
Solubilité : complètement

hydrosoluble

Stabilité : La préparation est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées. Réagit violemment au contact des acides.

LEGISLATION

Contient de l'hydroxyde de potassium et du métasilicate de disodium. Provoque de graves brûlures. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en

contact avec des denrées alimentaires.

N° d'urgence : Centre Anti Poison de Paris (01.40.05.43.28), Lyon (04.72.11.69.11), Marseille (04.91.75.25.25)

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le site www.diese-fds.com



C - Corrosif

Réservé à un usage professionnel

Argos - Mars 2012

La responsabilité d'Argos n'est engagée que pour les utilisations et préconisations mentionnées sur cette fiche et l'utilisation du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex


argos
Différent pour vivre mieux