



AVANTAGES

- Blanchit, désinfecte et désodorise
- 44% de chlore actif



APPLICATION

Pastille de javel qui blanchit, désodorise et désinfecte.

MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle : après avoir effectué le nettoyage, remplir 10 litres d'eau (tiède de préférence) puis dissoudre 1 à 2 comprimés.

1 dose libère alors 1,5 g de chlore actif. Procéder à la désinfection.

Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, rincer ensuite abondamment à l'eau claire. Action immédiate. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

TYPE DE PRODUIT

TP02/TP04

SUBSTANCES ACTIVES

Sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté - CAS 51580-86-0 - 81 % (m/m)

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

En condition de propreté, à 20°C :

Activité bactéricide : NF EN 1276 (1 pastille pour 8L d'eau – 5 min)

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Pastilles blanches
pH à 1% : 6 à 7 en solution aqueuse

CONDITIONNEMENT

Boite de 500g	OR0011
environ 150 pastilles	
Boite de 1kg	613
environ 300 pastilles	

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.