



# DESINFECT'ALIM SR V

## Désinfectant surfaces et matériels sans rinçage

- Bactéricide, levuricide, virucide
- Agréé contact alimentaire
- 98,4% d'ingrédients d'origine minérale ou végétale



### APPLICATION

Certifié par ECOCERT, *Désinfect'Alim V* est prêt à l'emploi et permet la désinfection rapide des surfaces et du matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Produit bactéricide, levuricide, virucide idéal pour la restauration collective, les laboratoires, les crèches. Ce produit est composé de 98,4% d'ingrédients d'origine minérale ou végétale. Il est sans colorant, sans allergène.

### MODE D'EMPLOI

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

- Pulvériser uniformément le produit pur sur les surfaces à traiter préalablement nettoyées.
- Laisser agir de 1 à 15 minutes.
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Ne pas diluer. Le bidon de 5L est une recharge du pulvérisateur.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore

Parfum : sans

Densité à 20°C : 0.870 ±0,005

pH pur à 20°C : 9±0,5

Composition : entre autres : éthanol, eau, dénaturants.



Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 septembre 2013 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### ACTIVITE DESINFECTANTE

- Bactéricide pur en conditions de saleté à 20°C en 1 minute selon les normes EN 13697 et EN 1276.
- Levuricide pur en conditions de saleté à 20°C en 1 minute selon la norme EN 13697 (*Candida albicans*).
- Virucide selon la norme EN 14476, pur en conditions de saleté à 20°C en 15 minutes sur tous les virus enveloppés\* et non enveloppés (spectre total) et en 1 minute sur Adenovirus et Murine norovirus (tous les virus enveloppés\* et certains virus non enveloppés – spectre limité).

Contient 700g/kg d'ALCOOL ETHYLIQUE (CAS n°64-17-5). Type de préparation : AL. Utilisation : TP4

\* le Coronavirus est un virus enveloppé.





### SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le 1<sup>er</sup> niveau de certification du référentiel ECOCERT disponible sur

<http://detergents.ecocert.com>.

Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.

### CONDITIONNEMENT

Références : - Carton de 2 bidons de 5L : 377060/5  
- Carton de 6 flacons de 750 ml : 377060/6X750

Unité de conditionnement (U.C) : Flacons de 750 ml      Bidons de 5L

Nbre U.C./carton :	6	2
Nbre cartons/couche :	20	16
Nbre couches/palette :	5	4
Nbre de cartons/palette :	100	64
Nbre U.C./palette :	600	128



MAJ juin 2021

