

SPEED-NET EUCALYPTUS

NETTOYANT SURPUISSANT



-  **Prêt à l'emploi**
-  **Polyvalent**
-  **Agréé contact alimentaire**

APPLICATION

Produit multi-usages alcalin à très fort pouvoir nettoyant et dégraissant. Sa formule concentrée lui confère une efficacité hors du commun et une grande polyvalence. Il laisse une agréable odeur d'eucalyptus après usage. Ce produit prêt à l'emploi peut, entre autres, être utilisé sur des supports comme les matériaux inoxydables, thermoplastiques, hottes, filtres, tables, surfaces modernes, sols, murs, plans de travail. Il élimine les traces noires de chaussures, d'huile, de graisse, de cambouis, de suie, d'encre, de colle, de nicotine mais aussi les salissures minérales, animales ou végétales, etc.



MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur en pulvérisation sur les surfaces, laisser agir, essuyer avec un chiffon doux et sec ou vaporiser sur un chiffon doux puis essuyer.
- Sur des surfaces très sales, laisser un temps de pose de quelques minutes.
- Un rinçage à l'eau potable est obligatoire pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires. Peut être utilisé sur des supports sensibles au pH alcalin. Dans ce cas, faire un essai préalable à un endroit peu visible. Rincer puis essuyer immédiatement, sans contact prolongé.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide fluide	Couleur : Bleu	Parfum : Eucalyptus
Densité à 20°C : 1,000 (± 0,010)	pH pur : 10 (± 1)	Taux de COV : 5,7%

Composition : Moins de 5% de : Agents de surfaces anioniques et non ioniques. Agents alcalins, solvants et parfum.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser sur le verre ainsi que sur les surfaces fragiles.
Craint le gel.
Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENTS & RÉFÉRENCES

Références : • 4 bidons de 5L : 333030/5
• 12 flacons de 750mL : 333030/12x750

Unité de conditionnement (U.C) :	Bidons de 5L	Flacons de 750mL
Nbre U.C/carton :	4	12
Nbre cartons/couche :	8	10
Nbre couches/palette :	4	5
Nbre cartons/palette :	32	50
Nbre U.C/palette :	128	600

LOGISTIQUE

Références	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
333030/5	3596780107864	83596780107860	13596780107861
333030/12x750	3596780157852	83596780157858	13596780157859

