

# HS R 120



## Balayeuses avec conducteur à bord

HS R 120 est la balayeuse homme à bord idéale pour le nettoyage de moyennes et grandes surfaces. La machine, équipée d'une brosse centrale et de deux brosses latérales, atteint une piste de travail de 1200 mm et une productivité de 6200 m<sup>2</sup>/h. En fonction du type de saleté à traiter, la pression de la brosse centrale peut être réglée par l'opérateur au moyen d'un levier pratique. De plus, le levage à pédales du volet central permet de ramasser des matériaux et des petits objets. Les 6 filtres à cartouche en papier, faciles à nettoyer grâce au secoue-filtre électrique, garantissent une surface filtrante élevée et empêchent la dispersion des poussières dans le milieu ambiant, ce qui permet à l'opérateur de travailler dans un environnement sain. La structure en acier résistant aux chocs et le système antistatique certifié font de la balayeuse HS R 120 une machine robuste et sûre. La version BC dispose de batteries (24V) et de chargeur à bord.



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
HS R 120 BC	13.8120.00DM	1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES

Largeur de nettoyage avec balai central + brosse latéral droit + brosse latéral gauche	mm	700 - 920 - 1150
Rendement horaire	m <sup>2</sup> /h	6200
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1150
Avancement		Traction arrière
Code IP		IPX0

#### BATTERIES

Type		Set 4 batteries Gel 6V 180Ah (*)
Autonomie	h - min	3 h
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	445x445x360 X 1

#### BROSSES

Longueur du balai central x numéro	mm x nr	700 x 1
Diamètre du balai latéral x numéro	mm x nr	420 x 2

#### TRACTION

Puissance moteur	W	500
Vitesse d'avancement maximale	km/h	6,3
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	12

### ASPIRATION ET SYSTÈME FILTRANT DE LA POUSSIÈRE

Bruit	dB(A)	76
Type de filtre - Matériel x numéro		Cartouche - Papier x 6
Surface filtrante - Secoueur des filtres	m <sup>2</sup>	6 - Électrique
Bac à déchets: position - vidange - capacité		Arrière - Manuel - 62 l
Poids (sans batteries)	Kg	260
Puissance du moteur des services (rouleau, brosses latérales, aspiration)	W	650
Dimensions	mm	1500x1165x1100

### ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse centrale polypropylène	40.0269.00
Brosse latérale polypropylène (**)	40.0270.00
Filtre cartouche papier (***)	39.0333.00
Lève-volet	---
Secoue-filtre électrique	---
Set 4 batteries 6V 180 Ah Gel (*)	22.0836.00
Chargeur à bord 24V 30A (*)	18.0089.01

### ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse centrale en mixte acier	40.0271.00
Brosse latérale en mixte acier	40.0272.00
Protection brosse latérale droite	39.0335.00
Protection brosse latérale gauche	39.0336.00
Conteneur de collecte en acier	25.0733.00
Filtre HEPA	39.0337.00
Filtre à cartouche en polyester	39.0334.00
Protection anti-poussière pour le tableau de contrôle	39.0338.00
Toit de protection	39.0339.00

(\*) Pour version BC  
(\*\*) 2 brosses en accessoires fournis  
(\*\*\*) 6 en accessoires fournis




TABLEAU DE COMMANDE PRATIQUE ET INTUITIF



LEVIERS DE LEVAGE DES BROSSES LATÉRALES



PÉDALE LÈVE-VOLET + PÉDALE DE FREIN




CONTENEUR DE COLLECTE AMOVIBLE AVEC CHARIOT



SIÈGE RÉGLABLE, ERGONOMIQUE ET "ENVELOPPANT"



ACCÈS FACILE À TOUTES LES COMPOSANTES



CLIGNOTANT



ROUES ANTI-TRACE